

Remplacement de la mine

1. Pivotez le mécanisme du portemine dans le sens horaire jusqu'à ce que la mine soit complètement déployée et tombe. Ce faisant, les bouts de mine qui sont susceptibles de bloquer le mécanisme sortiront aussi.
2. Pivotez le mécanisme dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le bec en laiton dépasse d'environ 3 mm l'extrémité filetée du mécanisme.
3. Insérez la nouvelle mine dans le trou.
4. Continuez de pivoter le mécanisme dans le sens antihoraire pour faire entrer la mine.
5. Pour insérer d'autres mines, retirez l'assemblage de la gomme à effacer au bout du mécanisme pour avoir accès aux mines de rechange.

